

AS89系列气体采样泵

AS8930

使用说明书



版本号: AS8930-0-1

一、介绍

本公司为AS系列气体检测仪产品开发了一款采样泵。AS8930采样泵是一款专门为AS89系列气体检测仪提供配件的配件，它能有效的为气体检测仪提供更高的灵敏度。

AS8930采样泵非独立运行的采样泵，它需要从AS89系列气体检测仪中获取电压才能进行工作，采样泵是通过仪器表面两个可关闭式螺丝与仪器连接的。

二、产品规格

产品规格	
工作电压范围	DC 2.2V~3.2V
工作电流	<280mA
气嘴口径	2.5mm
最低使用电压	2.2V
噪音	<75 dB
尺寸	100.8*62.3*50mm

三、采样泵连接

1. 把采样泵和仪器正确对接；
2. 使用螺丝刀把自闭螺丝拧紧，固定牢固；
3. 仪器开机后采样泵即可工作。



AS8930采样泵连接图

警告:

1. 本采样泵是从AS89气体检测仪中获取电压，请勿采用AS89系列气体检测仪之外的电压给本采样泵供电，以免烧坏。
2. 使用采样泵时，一定要把两个可关闭式螺丝与AS89系列气体检测仪固定牢固，以免采样泵接触不良。