

LS127C

紫外辐照计

使用说明书 V1.3



扫描二维码启动微信小程序

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

一、产品简介

紫外线的UVC波段，又称为短波灭菌紫外线，低压汞灯发出的253.7nm的UVC短波紫外线被广泛用于紫外杀菌行业。紫外辐照计专业用于测量UVC紫外线强度和紫外线能量，广泛应用于医院、疾控中心、药厂、食药局等领域的杀菌灯紫外线强度和能量的测量。

产品符合标准：

JJG 879-2015紫外辐射照度计检定规程。

WST 367-2012 医疗机构消毒技术规范

二、技术参数


1. 光谱响应：230nm-280nm， $\lambda_p = 254\text{nm}$
2. 功率测量范围：0 - 20000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
3. 功率分辨率：0.1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
4. 能量测量范围：0 - 9999999 $\mu\text{J}/\text{cm}^2$
5. 相对示值误差：(H为标准值)： $H < 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ： $\pm 4 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ， $H \geq 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ： $\pm 8\%H$ （相对于NIM标准）
6. 长波响应误差：<60%
7. 余弦特性(方向性响应)误差：10%
8. 线性误差： $\pm 1\%$
9. 短期不稳定性： $\pm 1\%$ (开机30min后)
10. 疲劳特性：衰减量<2%
11. 零值误差：满量程的 $\pm 0.1\%$
12. 响应时间：<0.5秒
13. 记录时间：0 - 99999S
14. 可选单位： $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ （默认）， mW/cm^2 ， W/m^2
15. 蓝牙传输距离：50米(空旷区域)
16. 仪器尺寸：长188.5mm*宽75.2mm*高30.3mm
17. 仪器重量：约232克（含电池）
18. 显示：240*160点阵LCD

19. 电池：2节AA碱性干电池

20. 使用环境：温度(0~40)℃，湿度<85%RH

三、光谱响应曲线

采用了高精度的 UVC 滤光片，专业的紫外探测器，这样仪器对 UVA，UVB，可见光等波长几乎没有响应，消除了其它波段光线对仪器测量精度的影响。



四、产品特点

1. 253.7nm紫外线杀菌灯（低压汞灯）专用。
2. 仪器具有蓝牙功能，可一定距离外无线监测数据，避免现场查看数据时被紫外线灼伤。
3. 统计功能丰富，实时值、最大值、最小值、平均值，测量时长，能量值可同时显示。
4. 可设置定时关机，关机时测量数据自动保存，做到无人值守测量。
5. 采用高精度UVC滤光片和专业紫外传感器，仪器对其它波段光谱几乎无响应。
6. 仪器配备USB通讯口和专用PC软件。软件具有参数配置，数据读取，导出紫外数据到EXCEL，报表生成的功能。
7. 采用先进的数字探头技术，数字信号处理直接在探头上完成，探头不易受到干扰并且提供优良的测试精度。

五、仪器操作

1. 开/关机

- **开机：**短按 Enter 键执行开机操作，开机后仪器显示仪器版本号、序列号、校准系数，然后显示最近一次的记录（记录1）。

记录 1	最大值	111.7
	最小值	63.6
	平均值	100.6
P _{rec}	111.7	$\mu\text{W}/\text{cm}^2$
E	20917.0	$\mu\text{J}/\text{cm}^2$
208 S		

- **关机：**长按 Enter 键关机，或在设定时间内无操作自动关机。
- 自动关机时会自动保存关机前记录的数据到历史记录中。开机显示的统计值就是上次关机前记录的数
据（记录1，最后一组的记录）。

2. 参数设置

在关机状态下，长按 Enter 键3秒，进入系统设置模式，共有七个子选项， $\blacktriangledown/\blacktriangle$ 键选择[语言/单位/自动关机/关机时间/能量显示/恢复出厂设置/退出]，短按 Enter 键为确认选择。

系统设置 (Setup)	
语言:	中文
单位:	$\mu\text{W}/\text{cm}^2$
自动关机:	是
关机时间:	5 分钟
能量显示:	否
恢复出厂设置	
退出	

- **语言：**短按 Enter 键或者 $\blacktriangleright$ 键进入语言选择， $\blacktriangledown/\blacktriangle$ 键选择语言，短按 Enter 键，设置完成。

- **单位：**短按  键或者  键进入单位选择，  键选择单位，短按  键，设置完成。
- **自动关机：**短按  键或者  键进入自动关机选择，  键选择[是/否] 自动关机，短按  键，设置完成。
- **关机时间：**短按  键或者  键进入关机时间选择，  键增减关机时间（长按可快速调整时间，可设范围为 1-255 分钟），短按  键，设置完成。
- **能量显示：**短按  键或者  键进入关机时间选择，短按   键选择[是/否]显示能量，短按  键，设置完成
- **恢复出厂设置：**短按  键，进入恢复出厂选择界面，  键切换[是/否]选项，短按  键确认选项并返回设置界面。
- **退出：**短按  键退出主菜单，转入到测量界面。

3. 测量

- 在历史记录查询模式下，短按  键，进入测量模式。界面显示功率的实时值、最大值、最小值、平均值，测量时长，能量值(根据设置是否显示)。

最大值	最小值	平均值
0.0	0.0	0.0
P	0.0	$\mu\text{W}/\text{cm}^2$
5 S		

最大值	最小值	平均值
0.0	0.0	0.0
P	0.0	$\mu\text{W}/\text{cm}^2$
E	0.0	$\mu\text{J}/\text{cm}^2$
11 S		

- 测量模式下，如果背光熄灭，短按  键就点亮背光；如果背光已经点亮，短按  键，界面左下角显示“HOLD”标志，所有数据在 LCD 上保持，并且将当前数据保存到历史记录中。
- 在“HOLD”状态下，如果背光熄灭，短按  键点亮背光；如果背光已经点亮，短按  键，取消 HOLD 功能，开始新的测量。
- 测量模式下，如果背光熄灭，短按  键点亮背光；如果背光已经点亮，短按  键，清除当前数据，开始新的测量。

- 测量模式下，短按 ▲ 键或 ▼ 键，进入历史记录查询模式。

4. 历史记录查询模式

- 开机后，进入历史记录查询模式，显示最后一组记录数据“记录 1”（仪器最多存储 9 组记录，超过时自动删除最旧的一组记录）。
- 短按 ▲ 键或 ▼ 键上翻或者下翻一组历史记录。
- 短按  键出现数据删除提示界面，短按   键选择[是/否]，短按  确认。
- 短按  键，进入测量模式。

5. 小程序操作

仪器具有蓝牙传输功能，可通过微信小程序远程查看测量数据。在使用时请保持蓝牙和位置信息开启状态。

微信小程序启动

仪器支持微信小程序，可用微信扫一扫功能扫描仪器背面或说明书封面二维码，直接打开“紫外辐照计”小程序。

6. PC 软件操作

仪器具有 USB 接口，赠送电脑端软件，通过 PC 软件读取仪器中所有的记录数据，导出数据到 EXCEL，打印报表等操作。详情请参照附件 U 盘中的 PC 软件和软件操作说明书。

六、测量及注意事项

1. 不使用时，请长按“”键关机。
2. 避免与腐蚀性物品接触、远离高湿的环境。
3. 关机后请将其放入专用包装箱内，妥善保管，避免探头感光部分污损。
4. 校验周期：建议校验的周期为一年。
5. 由于紫外线探头对湿度变化很灵敏，所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时，请务必把仪器保存于低湿度环境。
6. 仪器显示 Low Battery 时，需换新电池。

七、国家标准

- 1) WS/T 367-2012 《医疗机构消毒技术规范》 P15, 附录 A.3 紫外线消毒的效果监测。
- 2) 2009 年版本《医院消毒技术规范》 P9 , 2.3 紫外线消毒。
- 3) 紫外线杀菌灯 GB19258-2003 P4, 紫外线辐射照度额定值。

以上的三个国家标准规定了如下内容：

1. 紫外线杀菌灯管（低压汞灯）的峰值波长为 253.7nm, 此波长具有杀菌功能。
2. 新普通 30W 直管型紫外线灯的辐照强度大于 $100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 为合格。
3. 使用中的 30W 直管型紫外线灯的辐照强度必须大于 $70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 为合格。
4. 不同功率和不同形状的紫外线灯管，判定合格的辐照强度值不同。
5. 紫外线探头置于被检紫外灯管下垂直距离 1 米的中央处测量。

八、紫外标尺挂钩

为了符合国家标准，测量保证 UVC 紫外辐照计位于灯管中间垂直向下 1 米处。配备紫外标尺挂钩，此挂钩为 1m 长。如下图放置仪器，直接挂到灯管上，以方便现场的紫外强度测量。



九、杀菌灯测量特别说明

1. 通过历史记录判定紫外线灯是否合格

- 为了满足杀菌规范要求，自动关机时间不低于 5 分钟，推荐设置自动关机的时间为 10 分钟。仪器具有自动关机（关机时间 1~255 分钟可选），以及在自动关机前自动保存测量数据的功能。
- 自动关机后，重新开机时显示的“记录 1”记录的数据为上次关机前的记录数据。 P_{REC} 是上次关机时刻的功率值，只需要判定 P_{REC} 值的大小来判定杀菌灯是否合格即可。
- 测试人员按照检测标准要求的方式放置好仪器，打开仪器，离开现场前打开杀菌灯。杀菌完成后关闭紫外线灯（一般杀菌时间要远远大于 10 分钟，仪器此时已经自动关机），测试人员进入现场打开仪器，仪器上“记录 1”的数据就是刚才测量的结果。



2. 蓝牙无线现场监控的紫外线灯功率

使用微信小程序实时和仪器通讯，仪表测量的数据微信小程序上，这样可以无线实时监控紫外灯的功率数据。测量过程中仪器如果自动关机，微信小程序的数据就不会更新，如果需要不间断用蓝牙无线监控仪器数据，需要将仪器设置成手动关机模式（设置“自动关机”=“否”），此时仪器一直处于工作状态，不会自动关机。

十、标准装箱明细

序号	品名	数量	单位
1	紫外辐照计	1	台



2	USB 数据线	1	条
3	AA 电池	2	节
4	紫外标尺挂钩	1	套
5	防滑硅胶套	1	个
6	说明书	1	份
7	出厂校准报告	1	份
8	合格证/保修卡	1	张
9	塑料工程箱	1	只

十一、 售后服务

- 1. 仪器保修期为一年。若仪器出现故障，请用户将整套仪器寄至本公司维修。
- 2. 为用户长期提供零配件，提供终身维修服务。
- 3. 为用户提供仪器校准服务。
- 4. 长期免费提供技术支持。

制造商：深圳市林上科技有限公司 网址：www.linshangtech.cn

服务热线：0755-86263411 邮箱：sales@linshangtech.com